


GUARDIANWELD™

VEILIGHEID & TIPS

Een gedetailleerd overzicht van alle stappen en mogelijkheden is terug te vinden in de bedieningshandleiding

Veiligheid

- Werkrichting naar achteren werken;
- Gebruik het inductielasapparaat niet in de regen;
- Gebruik het inductielasapparaat niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen;
- Bij pauzes het apparaat altijd uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken;
- De drukverdeelplaten worden sterk verhit door het inductieproces. Bij contact, onmiddellijk na het lassen, bestaat gevaar voor brandwonden;
- Kist in gesloten transporthouder optillen aan de aangebrachte lasthaak (zie foto)



- Start het lassen nooit terwijl het apparaat zich boven de stroomkabel bevindt;
- Breng geen voorwerpen die metaal bevatten onder of nabij de inductor;
- Draag bij de werkzaamheden altijd de juiste veiligheidsuitrusting;
- Reparaties mogen alleen door bevoegd personeel uitgevoerd worden!

Tips

Juiste installatie van de bevestigings

- Drukverdeelplaten niet te zwak of te sterk aanzetten;
- Plaats de drukverdeelplaten in een gelijkmatig patroon;
- Bevestigings dienen schoon en droog te zijn voordat ze gelast worden.

Algemene tips

- Schone en overzichtelijke bouwplaats;
- Gebruik alleen de voorgeschreven Guardian producten;
- Zorg voor een goede stroomvoorziening van 10 Ampère.

